



**Krungthai**  
กรุงไทย

ขั้นตอนการอัปเดต Program/ Version เพื่อรับชำระบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
วงเงินกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-money)

# ขั้นตอนการอัปเดต Program / Version เพื่อรับชำระวงเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

1. กรุงเทพฯส่ง SMS ให้ร้านค้าที่ต้อง อัปเดต โปรแกรม

2. ร้านค้าทำการเปิดเครื่อง EDC และกดปุ่มสีเขียว


3. รอเครื่องอัปเดต และเริ่มต้นการรับ ชำระเงิน E-Money

วันนี้ 07:57

"ธนาคารกรุงไทยจะทำการปรับปรุงโปรแกรมในเครื่อง EDC กรุณาเปิดเครื่องเพื่อรองรับการปรับปรุงโปรแกรมระหว่างวันที่ xx-xx/9/61"



ข้อความ




2. หน้าจอที่เครื่อง EDC จะแจ้งข้อความ ว่ามี Program ใหม่ให้ Update ให้กดปุ่ม Enter สีเขียว เพื่อ Update Program

หมายเหตุ : สำหรับร้านค้าที่มีเครื่อง GHL (Newland) สีดำตามรูป




เครื่องจะ Update Program อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ


1




2



3



4



1. หลังจากที่ร้านค้าได้รับข้อความผ่าน SMS ให้เครื่อง EDC เพื่อการ Update Program

3. เครื่องจะทำการ Download Program เมื่อทำการ Update Program เสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่อง EDC จะทำการ Restart อีกครั้ง และกลับไปยังหน้าจอเมนูหลักพร้อมใช้งาน

\*ร้านค้าที่จะทำการ update program นี้ได้ ต้องเป็นร้านค้าที่ได้รับ SMS เท่านั้น\*

\*\* หากต้องการทราบว่า update program สำเร็จหรือไม่ ให้กด 8 ที่เมนูหลัก (ไม่ต้องกด Enter)

หน้าจอจะแสดง version ใหม่เป็น wel.08 \*\*